ZALECENIA

Czyszczenie płyt sufitowych OWA

Płyty OWAcoustic, które są wytwarzane metodą wet-felt, mają wyjątkowo niski efekt filtrowania, dzięki czemu są mniej wrażliwe na zabrudzenia. Jeśli mimo to konieczne jest czyszczenie, prosimy zastosować się do naszych poniższych zaleceń.

W celu czyszczenia płyt sufitowych w systemach z widoczną konstrukcją, już podczas montażu powinny zostać zamontowane klipsy przytrzymujące płyty (np. #819). Dzięki temu płyty są stabilnie zamocowane co zapobiega ich przesuwaniu, unoszeniu podczas czyszczenia. W innym przypadku płyty powinny być zdemontowane i dopiero wtedy czyszczone.

OWAlifetime collection	Procedura
Humancare | Pro	A, B, C, E, F, G
Humancare | Lab	A, B, C, E, F, G
Humancare | Plus	A, B, C, E, F, G
Sinfonia Humancare	A, B, C, G
Sinfonia Humancare	A, B, C, G
Sinfonia Silencia Humancare	A, B, C, G
Sanitas® 02 | Schlicht	A, B, C, E, F, G
OWAlux® | white	A, B, C, D, E
Mavroc® | Sternbild	A, B, C
Ocean	A, C
Bolero	A, C
Brillianto100	A, C
Sinfonia (wszystkie warianty płyt Sinfonia)	A, B, C
Cosmos/N, Cosmos/O	A, B, C
NEW Sandila/N / NEW Sandila NRC	A
Sternbild, Finetta, Harmony	A, B, C
OWAcolor	A, C
Schlicht	A, B, C
Barriere B | Sternbild	A, B, C

OWAconsult collection	Procedura
Corpus	A, B, C
FreeStyle	A, B, C
OWAplan	A
RAW	A
Selecta	A, B, C
Trapeze	A, C

nOWAcoustic collection	Procedura
Selecta Hemp	A, C
Natura	A, C
Natura A	A, C

Czyszczenie płyt - procedura

A ODKURZANIE

Narzędzie do wykonania: Standardowy, dostępny w handlu, odkurzacz z filtrem (ograniczenie rozprzestrzeniania kurzu) z płaską szczotką.
Wykonanie: Podczas pracy odkurzacz powinien mieć ustawioną umiarkowaną moc. Stosując niewielki nacisk, należy intensywnie odkurzyć powierzchnie. Należy uważać, aby nie uszkodzić struktury płyty. Jeśli płyty mają być często czyszczone lub istnieje ryzyko dużego zabrudzenia, zaleca się zamontować klipsy przytrzymujące płyty (np. nr 819 lub r 44).

B PRZEMYWANIE

Narzędzie do wykonania: Wilgotna ściereczka lub gąbka
Wykonanie: Namoczyć gąbkę w czystej wodzie, a następnie dobrze ją "wycisnąć". Standardowe zabrudzenia (odciski palców itp; brak tłustych plam) można usunąć poprzez delikatne przecieranie (***B1**). W przypadku silnego zabrudzenia należy użyć łagodnego detergentu (bezbarwny). W takim przypadku powinno się przeprowadzić próbę w niewidocznym miejscu (***B2**). Należy chronić przed wilgocią krawędzie i tył płyty. Należy uważać, aby nie uszkodzić struktury płyty (odpowiedni nacisk). Jeśli płyty mają być często czyszczone lub istnieje ryzyko dużego zabrudzenia, zaleca się zamontować klipsy przytrzymujące płyty (np. nr 819 lub nr 44). W przypadku użycia detergentu na koniec należy płyty wytrzeć czystą, biała ściereczką z mikrofibry, aby usunąć nadmiar płynu i po czyszczeniu pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Dla zachowania jednolitego wyglądu, zalecamy czyszczenie całej powierzchni sufitu.
Uwaga: Możliwość czyszczenia została zbadana zgodnie z normą ASTM D4828 (zmywalność). Badania wykazały, że niewielkie zabrudzenia można zasadniczo usunąć poprzez czyszczenie na mokro. Po 100 cyklach czyszczenia wilgotną gąbką i łagodnym, nie ściernym środkiem czyszczącym zauważono niewielką zmianę w wyglądzie, jednak powierzchnia pozostała nienaruszona.

C USUWANIE KURZU

Narzędzie do wykonania: Zmiotka do kurzu, odkurzacz
Wykonanie: Zmiotkę, ew. odkurzacz przesuwać po powierzchni, stosując umiarkowany nacisk (czytaj A).
Uwaga: Użycie ściereczek do czyszczenia (suchych lub wilgotnych) może prowadzić do przebarwień (połysk, smugi itp.). Proszę również spojrzeć na uwagi pod *B2.

D MYCIE POD CIŚNIENIEM

Narzędzie do wykonania: Myjka wysokociśnieniOWA z płaską dyszą.
Wykonanie: Myć sufit na całej powierzchni przy użyciu myjki ciśnieniowej – temperatura wody maks. 38°C, ciśnienie maks. 40 bar. Strumień wody powinien płynąć płaską dyszą pod kątem 30°, przy zachowaniu minimalnej odległości od czyszczonej powierzchni – 40 cm. Do stosowania takiego czyszczenia konieczne jest uszczelnienie sufitu (szczegółowe wskazówki w instrukcji montażu – druk 9801 e w punkcie 6.6)

E SZOROWANIE

Podwyższona odporność na procesy czyszczenia (500 cykli czyszczenia w oparciu o „test Gardnera"
Narzędzie do wykonania: Wilgotna szmatka lub gąbka
Wykonanie: Dostępny jest dokument potwierdzający podwyższoną odporność na szorowanie. Produkty charakteryzują się wysoką wytrzymałością. Wskazówki dot. wykonania: Patrz punkty B i C.

F DEZYNFEKCJA - PRZEMYWANIE

Płyty można dezynfekować wszystkimi popularnymi środkami dezynfekcyjnymi. Dostępny jest raport z reprezentatywnymi środkami dezynfekcyjnymi (np. płyn Schülke antifect N, Ecolab Incidin Rapid, Bode Mikrobac forte) w połączeniu ze specjalnymi czyściwami włókninowymi TORK Premium.

G DEZYNFEKCJA - METODA NATRYSKOWA

Nawet bez stosowania dodatkowych środków, płyty zapobiegają namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów. Jeśli dodatkowo wymagana jest jednak dezynfekcja, istnieje możliwość zastosowania środka dezynfekującego w sprayu Dwa opryski (z użyciem popularnych rozpylaczy ręcznych) np. 10-procentowego roztworu środków ACTICIDE® BAC 50 M lub Meliseptol® (44-procentowego roztworu etanolu).

Uwaga
Jeśli płyt są bardzo brudne lub pokryte agresywnymi środkami (roztwory alkaliczne, kwasy, tłuszcze itp.), może nie być możliwe zachowanie wysokiej jakości wyglądu po czyszczeniu.

Zawarte w niniejszej broszurze informacje bazują na standardach i danych dostępnych w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia błędów drukarskich i pomyłek. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali porady technicznej zachęcamy do kontaktu z działem OWAconsult. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji: tel: +48 61 849 86 40, zamowienia@owa.com.pl

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa.de

OWA Polska Sp. z o.o.
ul. Prusimska 7 | 60-427 Poznań
tel +48 61 8 49 86 40 | info@owa.com.pl
www.owa.de/pl

Druk **9989 pl**
052600